INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

BBF2004-FR144SCLF-CB

はじめに

このたびは、BBF2004 シリーズをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品は、富士通セミコンダクター株式会社製 32 ビットマイクロコントローラ FR ファミリのフラッシュメモリ内蔵 MCU を使用したシステムの開発を支援する際の各種設定方法とシリアル通信設定方法を説明したものです。本製品をご使用になる前に、本取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、後日のために必ず保存しておいて下さい。

目次

本ボードの使用目的 2 使用制限 2 製品の変更について 2 1. 概要 2 2. 使用上の注意 3 3. MCU 専用端子処理 4 4. デバイス選択 4 5. メインボード評価用 LED 4 6. 外部入力用ブッシュスイッチ NMI (NON MASKABLE INTERRUPT) 5 7. A/D コンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5 8. アナログ入力端子 ANO/AN16 5 9. デバックポート (MDI) 5 10.シリアル書き込み 6 10.1 シリアル通告書き込み設定 6 10.3 シリアル書き込み砂定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 6 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 11.CAN 通信 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12		- 2
使用制限 2 製品の変更について 2 1. 概要 2 2. 使用上の注意 3 4. デバイス選択 4 6. 外部入力用ブッシュスイッチ NMI (NON MASKABLE INTERRUPT) 5 7. A/D コンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5 8. アナログ入力端子 ANO/AN16 5 9. デバックポート (MDI) 5 10.シリアル書き込み 6 10.1 シリアル通信用端子 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 6 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 11.1 CAN 通信 7 11.2 設定方法 8 12.1 LIN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	本ボードとは	- 2
世界的の変更について 2 2 1. 概要 2 2 . 使用上の注意 3 MCU 専用端子処理 3 3 4. デバイス選択 4 デバイス選択 4 5. メインボード評価用 LED 4 4 6. 外部入力用プッシュスイッチ NMI(NON MASKABLE INTERRUPT) 5 7. A/D コンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5 8. アナログ入力端子 ANO/AN16 5 8. アナログ入力端子 ANO/AN16 5 5 9. デバックポート(MDI) 5 10.シリアル書き込み 6 10.1 シリアル連信用端子 6 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 6 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.1 CAN 通信 7 11.1 CAN 通信 7 11.2 設定方法 8 12.1 LIN 通信 8 12.2 設定方法 8 13.1 FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10.2 設定方法 10.3 下 FlexRay 通信用端子 10.2 設定方法 10.2 対域 10	本ボードの使用目的	- 2
1. 概要 2. 使用上の注意 3. MCU 専用端子処理 4. デバイス選択 5. メインボード評価用 LED	使用制限 ————————————————————————————————————	- 2
2 使用上の注意 2 使用上の注意 2 使用上の注意 3 MCU 専用端子処理 4 デバイス選択 4 デバイス選択 4 を 外部入力用プッシュスイッチ NMI(NON MASKABLE INTERRUPT) 5 クロンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5 を アナログ入力端子 ANO/AN16 5 を デバックポート(MDI) 5 10.シリアル書き込み 6 10.1 シリアル通信用端子 6 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 6 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.C AN 通信 7 11.2 設定方法 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	製品の変更について	- 2
3. MCU専用端子処理 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. グインボード評価用 LED 4. クタ部入力用プッシュスイッチ NMI(NON MASKABLE INTERRUPT) 5. ス/D コンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5. アナログ入力端子 ANO/AN16 5. アナログ入力端子 ANO/AN16 5. アデバックポート(MDI) 5. 10.シリアル書き込み 6. 10.1 シリアル通信用端子 6. 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6. 10.3 シリアル書き込み設定 6. 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 6. 10.3.2 シリアルライタモード設定 7. 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7. 11.CAN 通信 7. 11.2 設定方法 8. 12.1 LIN 通信用端子 7. 11.2 設定方法 8. 13.FlexRay 通信 9. 13.1 FlexRay 通信 9. 13.1 FlexRay 通信 9. 13.1 FlexRay 通信 9. 13.2 設定方法 10. サポートについて 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.		- 2
3. MCU専用端子処理 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. グインボード評価用 LED 4. クタ部入力用プッシュスイッチ NMI(NON MASKABLE INTERRUPT) 5. ス/D コンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5. アナログ入力端子 ANO/AN16 5. アナログ入力端子 ANO/AN16 5. アデバックポート(MDI) 5. 10.シリアル書き込み 6. 10.1 シリアル通信用端子 6. 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6. 10.3 シリアル書き込み設定 6. 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 6. 10.3.2 シリアルライタモード設定 7. 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7. 11.CAN 通信 7. 11.2 設定方法 8. 12.1 LIN 通信用端子 7. 11.2 設定方法 8. 13.FlexRay 通信 9. 13.1 FlexRay 通信 9. 13.1 FlexRay 通信 9. 13.1 FlexRay 通信 9. 13.2 設定方法 10. サポートについて 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.	2. 使用上の注意	- 2
4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. デバイス選択 4. インボード評価用 LED 4. インボード評価用 LED 5. メインボード評価用 LED 5. メインボータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5. ス/D コンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5. ス/D コンバータボート (MDI) 5. ス/D コンバータボート (MDI) 5. ス/D コンバータボード (MDI) 5. ス/D コンバータボード (MDI) 5. ス/D コンバータボード (MDI) 6. ス/D コンバータボード (MDI) 7. ス/D コンバータボード (MDI) 7. ス/D コンバータボード (MDI) 7. ス/D コンバータボード (MDI) 7. ス/D コンバータボートについて 4. ス/D コンバータボール 4. ス/D コンバータボール 5. ス/D コンバール 5. ス/D コン	3. MCU 専用端子処理 ————————————————————————————————————	- 3
6. 外部入力用プッシュスイッチ NMI(NON MASKABLE INTERRUPT) 5 7. A/D コンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5 8. アナログ入力端子 ANO/AN16 5 9. デバックポート(MDI) 5 10.シリアル書き込み 6 10.1 シリアル通信用端子 6 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 7 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	4. デバイス選択	- 4
6. 外部入力用プッシュスイッチ NMI(NON MASKABLE INTERRUPT) 5 7. A/D コンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5 8. アナログ入力端子 ANO/AN16 5 9. デバックポート(MDI) 5 10.シリアル書き込み 6 10.1 シリアル通信用端子 6 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 7 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	5. メインボード評価用 LED	- 4
7. A/D コンバータ用基準電圧 AVRH, AVRL 5 8. アナログ入力端子 ANO/AN16 5 9. デバックポート (MDI) 5 10.シリアル書き込み 6 10.1 シリアル通信用端子 6 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12		- 5
9. デバックポート (MDI) 5 10.シリアル書き込み 6 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 7 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	フ A/D コンバータ用基準雷圧 AVRH AVRI	- 5
9. デバックポート (MDI) 5 10.シリアル書き込み 6 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	8. アナログ入力端子 ANO/AN16 ————————————————————————————————————	- 5
10.シリアル書き込み 6 10.1シリアル通信用端子 6 10.2 MCUのドータボードへの搭載方法 6 10.3シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	9. デバックポート (MDI)	- 5
10.1 シリアル通信用端子 6 10.2 MCU のドータボードへの搭載方法 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	10シリアル書き込み	
10.2 MCUのドータボードへの搭載方法 6 10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 6 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	10.1 シリアル通信用端子	
10.3 シリアル書き込み設定 6 10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 7 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	10.2 MCU のドータボードへの搭載方法	- 6
10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定 6 10.3.2 シリアルライタモード設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	103ミルフル書き込み設定	- 6
10.3.2 シリアルライダモード設定 7 10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	1031 PC/YDC ライタの切り替え設定	- 6
10.3.3 同期 / 非同期モード設定 7 11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	10.3.2 シリアルライタモード設定	- 7
11.CAN 通信 7 11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	10.3.3 同期 / 非同期モード設定	- 7
11.1 CAN 通信用端子 7 11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	11 CAN 涌信	- 7
11.2 設定方法 8 12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	11.1 CAN 通信用端子 ————————————————————————————————————	- 7
12.LIN 通信 8 12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	11.2 設定方法	- 8
12.1 LIN 通信用端子 8 12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	12 I IN 通信 ———————————————————————————————————	- 8
12.2 設定方法 8 13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	10.1.111.1. 净层用端之	- 8
13.FlexRay 通信 9 13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	122 設定方法	- 8
13.1 FlexRay 通信用端子 9 13.2 設定方法 10 サポートについて 12	13 FlexBav 通信	- 9
13.2 設定方法	1.3.1 FlexRav 通信用端子 ————————————————————————————————————	- 9
サポートについて12	13.2 設定方法 ————————————————————————————————————	10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	サポートについて	12
お問い合わせ先一覧12	お問い合わせ先一覧	12

重要事項

本ボードをご使用になる前に、本取り扱い説明書をよく読んで理解して下さい。本取り扱い説明書は必ず保管し、ご使用になっているときや不明な点がある場合は、再度よく読み返して下さい。

本ボードとは:

本ボードとは、サンハヤト株式会社(以降、当社と略す)が製作したつぎの製品です。

- (1) BBF2004 メインボード(以降、メインボードと略す) 型名: BBF2004-MB
- (2) BBF2004 ドータボード(以降、ドータボードと略す) 型名: BBF2004-FR144SCLF-CB お客様のホストコンピュータ、専用エミュレータ (ICE)、シリアルライタ、MCU およびケーブル類は含みません。

本ボードの使用目的:

本ボードは、富士通セミコンダクター株式会社製 32 ビットマイクロコントローラ FR ファミリ MCU を使用したシステムの開発を支援する装置です。この使用目的に従って、本ボードを正しくお使い下さい。この使用目的以外のご使用を堅くお断り致します。

使用制限:

本ボードは、開発支援を目的として製作したものです。機器組み込み用として使用しないで下さい。また、つぎに示す開発用途に対しても使用しないで下さい。

- (1) 人命にかかわる装置、医療機器用
- (2)原子力開発機器用
- (3) 航空機器開発用
- (4) 宇宙開発機器用

このような目的で本ボードの採用を検討されるお客様は、事前に当社研究開発本部 電子機器開発部 へご連絡頂きますようお願い致します。

製品の変更について:

製品の改良のため、デザイン・仕様・取り扱い説明書の内容等を予告なく変更することがあります。

1. 概要

本取り扱い説明書は、各種設定方法、ドータボードのフラッシュメモリ内蔵 MCU(以降、MCU と略す)のシリアル書き込み、CAN 通信、LIN 通信、FlexRay 通信の設定方法を説明したものです。お使いになる MCU によって設定方法が異なります。本取り扱い説明書を良くお読みになり正しく設定して下さい。必ず、本取り扱い説明書以外にメインボードに添付されている、「CPU 評価ボード 取扱説明書 BBF2004 SERIES」もあわせてご覧下さい。

2. 使用上の注意

注意

本ボードでシリアル通信を行う前に、つぎに示す注意事項を必ずよくお読みになり理解して下さい。 誤ってご使用になりますと、MCU、周辺デバッグ装置、本ボードおよびユーザープログラムの破壊 につながります。

- (1) ジャンパースイッチ、ディップスイッチを設定する時は、本ボードおよび周辺デバッグ装置の電源を必ずお切り下さい。
- (2) 設定に使用しないジャンパースイッチ用コネクタは、必ず全て取り外して下さい。
- (3) シリアル書き込みで設定したジャンパースイッチ、ディップスイッチは作業終了後、設定を必ず解除して下さい。その後、ご使用になる MCU の動作モードに合わせて「動作モード指定用端子 MDO, MD1」をメインボード上のディップスイッチ "SW3" で設定して下さい。 MDO, MD1 の設定方法は、「CPU 評価ボード 取扱説明書 BBF2004 SERIES」 4項の「本ボードの使用方法」をご覧下さい。「動作モード」の詳細については、富士通セミコンダクター株式会社へお問い合わせ下さい。
- (4) 本取り扱い説明書内の "XXX" は、ドータボード上のシルク文字を表わします。

3.MCU 専用端子処理


下記に MCU 専用端子のドータボードおよびメインボード上の処理を記します。(表 3 - 1 参照)

MCU ピン番号	MB91F725 MB91F777 MB91F780 MB91F580		MB91F780 MB91F580	ボード上の処理	
1	VSS			VSS 固定	
18	VCCE VCC5		VCC5	VCC 固定	
19		VS	S	VSS 固定	
36	VC	CE	VCC5	VCC 固定	
37		VS	S	VSS 固定	
40	P 140	V 3	AVCCO	ドータボード上のジャンパースイッチ JP9 へ接続(開放:未接続、短絡:VCC へ接続:	
42	VCC5	DVCC	AVRH0	VCC 固定	
43	VSS	DVSS	AVSSO/AVRLO	VSS 固定	
52	VCC5	DVCC	AVRH1	VCC 固定	
53	VSS	DVSS	AVSS1/AVRL1	VSS 固定	
62	VCC5	DVCC	AVRH2	VCC 固定	
63	VSS	DVSS	AVSS2/AVRL2	VSS 固定	
72	VCC5	DVCC	VCC5	VCC 固定	
73	VSS	DVSS	VSS	VSS 固定	
82	AVSS	/AVRL	AVSS3/AVRL3	メインボード上の DIP スイッチ SW3 の 5 番へ接続(出荷時設定:VSS へ接続)	
83	AV	RH	AVRH3	メインボード上の DIP スイッチ SW3 の 4 番へ接続(出荷時設定:VCC へ接続)	
84	AV	CC	AVCC3	VCC 固定	
93		VC	C5	VCC 固定	
94	VSS		S	VSS 固定	
95		NM	IIX	メインボード上のプッシュスイッチ SW2 "HSTX"へ接続	
108		VS	S	VSS 固定	
109		VC	 C5	VCC 固定	
110		M	Ol	デバック I/F コネクタへ接続	
116		MC	00	メインボード上の DIP スイッチ SW3 の 1 番へ接続	
117		ME)1	メインボード上の DIP スイッチ SW3 の 2 番へ接続	
118		X)	メインボード上のソケット "MAIN(XO,X1)"	
119	X1		1	へ接続	
120	VSS		S	VSS 固定	
121	X1A/P136 DTTIO/MONCLK			メインボード上のソケット	
122	XOA/P137 DTTI1		DTTI1	"SUB(XOA,X1A)" へ接続	
123	RSTX			メインボード上のプッシュスイッチ SW l "RESET"へ接続	
128	VCC5		C5	VCC 固定	
129	VSS		S	VSS 固定	
130	С			4.7uF を介して VSS へ接続	
144	\ \(\(\)	CE	VCC5	VCC 固定	


4. デバイス選択

本ボードをご使用になる時は、必ずドータボード上でご使用になるデバイスの選択設定をしてください。正しく設定されない場合は、MCU が正常動作しないだけでなく、MCU、周辺デバッグ装置、本ボードおよびユーザープログラムの破壊につながります。

【MB91F725/MB91F777 使用時】 JP9 のジャンパースイッチを開放にします。 (図 4 — 1 参照)



【MB91F780/MB91F580 使用時】 JP9 のジャンパースイッチを付属のジャンパースイッチ用コネクタで短絡します。 MCU40pin が VCC へ接続されます。 (図 4 - 2 参照)



5. メインボード評価用 LED

メインボード上の評価用 LED と MCU の I/O ポートの対応は下記の通りです。 評価用 LED の使用方法および設定方法は、「CPU 評価ボード 取扱説明書 BBF2004 SERIES」 4項の「本ボードの使用方法4.4評価用 LED」をご覧下さい。(表 5 - 1 参照)


メインボード LED	MCU I/O ポート	MCU ピン番号
P00	P020	5
P01	P021	6
P02	P022	7
P03	P023	8
P04	P024	9
P05	P025	10
P06	P026	11
P07	P027	12

表5-1

6. 外部入力用プッシュスイッチ NMI(Non Maskable Interrupt)

MCU の NMIX (95pin) 端子は、メインボード上のプッシュ スイッチ SW2 に接続されています。

図 6 - 1 に回路図を示します。



7. A/D コンバータ用基準電源 AVRH,AVRL

MCU の A/D コンバータ用基準電圧 AVRL (82pin) 端子と AVRH(83pin) 端子は、メインボード上の DIP スイッチ SW3 で設定可能です。(表 7 - 1 参照)設定方法については、「CPU評価ボード 取扱 説明書 BBF2004 SERIES」 4項の「本ボードの使用方法 4.5 A/D コンバータ(2)」をご覧下さい。

MCU ピン番号	MB91F725 MB91F777	MB91F780 MB91F580	メインボード上 DIP スイッチ SW3
82	AVSS/AVRL	AVSS3/AVRL3	5 番(出荷時設定 ON:'L')
83	AVRH	AVRH3	4 番(出荷時設定 ON: 'H')

表 7 - 1

8. アナログ入力端子 ANO/AN16

メインボード上の可変抵抗(VR1)により OV ~ VCC まで MCU のアナログ入力端子 ANO (85pin) に入力することができます。設定方法は、「CPU評価ボード 取扱説明書 BBF2004 SERIES」 4項の「本ボードの使用方法 4.5 A/D コンバータ(3)」をご覧下さい。(表 8 - 1 参照)

MCU ピン番号	MB91F725, MB91F777	MB91F780, MB91F580
85	ANO	AN16

表 8 - 1

9. デバックポート (MDI)

本ドータボードは、富士通セミコンダクター 株式会社製エンベデッドエミュレータ MB2100-01-E を接続しデバックが可能です。 デバック I/F ケーブルは、デバック I/F コネクタ CN5 へ接続してください。(図 9 - 1 参照)




図9-1

10. シリアル書き込み

警告

- (1)本ボードの電源を入れた状態で、IC ソケットに対して MCU の脱着を行わないで下さい。電源を入れた状態で MCU の脱着を行った場合は、ホストコンピュータ、本ボード、周辺デバッグ装置および MCU の破壊または発煙、発火の可能性があります。また、評価中のユーザープログラムを破壊する可能性があります。
- (2) MCU の搭載方向には十分ご注意下さい。方向を誤って搭載した場合、MCU、本ボードおよび周辺デバッグ装置の破壊または発煙、発火の可能性があります。

本ボードは、富士通セミコンダクター製 FUJITSU SEMICONDUCTOR FLASH MCU Programmer (以降、PC ライタと略す) および横河ディジタルコンピュータ製シリアルライタ (以下、YDC ライタと略す) を使用し、オンボードで MCU にシリアル書き込みができます。

シリアル書き込みを行う場合は、必ずご使用になる書き込み方法に合わせて正しく設定して下さい。 YDC ライタ使用時の MCU への電源供給方法は、本ボードからの電源供給のみに対応しており、YDC ライタからの電源供給には対応していません。

なお、PC ライタについては富士通セミコンダクター株式会社へ、YDC ライタについては横河ディジタルコンピュータ株式会社へお問い合わせ下さい。

10.1 シリアル通信用端子

MCU ピン番号	MB91F725, MB91F777, MB91F780, MB91F580
113	P216/SIN0
114	P127/S0T0
115	P130/SCK0

10.2 MCU のドータボードへの搭載方法

IC ソケットに MCU を搭載するときは、MCU のピンの曲がりなどが無いことを確認して下さい。その後、ドータボード上の 1 番ピン表示("QFP1PIN")と MCU の 1 番ピンを合わせて、MCU を IC ソケット "CB1" へ搭載して下さい。

10.3 シリアル書き込み設定

シリアル書き込みを行う場合は、下記3種類の設定が必要です。

この設定は、必ずご使用になる書き込み方法に合わせて正しく設定して下さい。

- (1) PC/YDC ライタの切り替え設定
- (2) シリアルライタモード設定
- (3) 同期 / 非同期モード設定

10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定

使用するライタに合わせて、メインボード上のディップスイッチ "SW3"の7番、8番を設定して下さい。

【PC ライタ使用時】

ディップスイッチ "SW3" の 7、8 番を ON にします。

(図 10 - 1 参照)

同時に YDC ライタを接続しないでください。正常動作致しません。




図 10 - 1


10. シリアル書き込み

【YDC ライタ使用時】

ディップスイッチ "SW3" の 7、8 番を OFF にします。(図 10 - 2 参照) 同時 に PC ライタを接続しないでください。 正常動作致しません。

10.3.2 シリアルライタモード設定

(1) MCU のモード端子 MD1 (117 番ピン) = 'H', MD0 (116 番ピン) = 'L' に設 定する為に、メインボード上のディップ スイッチ "SW3" の1番を OFF、2番 を ON にします。(図 10 - 3 参照)



(2) 使用するライタに合わせて、P127/SOTO(114番ピン)を 'H'にしてください。

【PC ライタ使用時】

「10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定」の「PC ライタ使用時」の設定をすることにより、 P127/SOTO (114 番ピン) は 'H' に設定されます。

【YDC ライタ使用時】

YDC ライタより P127/SOTO (114番ピン) へ 'H' を出力してください。

10.3.3 同期 / 非同期モード設定

【PC ライタ使用時(非同期モード)】

「10.3.1 PC/YDC ライタの切り替え設定」の「PC ライタ使用時」の設定をすることにより、P126/SINO (113 番ピン) は 'H' に設定されます。

【YDC ライタ使用時(同期モード)】

YDC ライタより P127/SOTO (114番ピン) へ 'L' を出力してください。

11.CAN 通信

本ドータボードは、2 チャンネル (CHO, CH1) の CAN 通信が可能です。

11.1 CAN 通信用端子

チャンネル	MCU ピン番号	MB91F725, MB91F777, MB91F780, MB91F580	
CHO	79	TXO	
CHO	80	RXO	
CH1	96	TX1	
СПТ	97	RX1	

11.CAN 通信

11.2 設定方法


CAN 通信を行うときは、下記設定を行ってください。

【CHO 使用時】

ドータボード上のジャンパースイッチ "TxD" (JP7)、"RxD" (JP8) をジャンパースイッチ用コネ クタで接続してください。接続することにより、CAN 通信が可能となります。CAN 通信用 D-SUB コネクタは、ドータボード上の "CANO" (CN7) を使用してください。 (図 11 — 1 参照)

【CH1 使用時】

ドータボード上のジャンパースイッチ "TxD" (JP5)、"RxD" (JP6) をジャンパースイッチ用コ ネクタで接続してください。接続することにより、CAN 通信が可能となります。CAN 通信用 D-SUB コネクタは、ドータボード上の "CAN1" (CN6) を使用してください。 (図 11 - 2 参照)






図11-2

12.LIN 通信

警告

LIN トランシーバーへ誤った電源供給はしないように十分注意してください。誤った電源供給をし た場合、MCU、ホストコンピュータ、本ボードおよび周辺デバッグ装置の破壊または発煙、発火の 可能性があります。

12.1 LIN 通信用端子

MCU ピン番号	MB91F725, MB91F777	MB91F780, MB91F580
131	SIN2_1	SIN1
132	SOT2_1	SOT1
133	P002	

12.2 設定方法

LIN 通信を行う時は、ドータボード上のジャンパースイッチ "TxD" (JP3)、"RxD" (JP1)、"NSLP" (JP2) をジャンパースイッチ用コネクタで接続してください。 接続することにより、LIN 通信が可能とな ります。 Master node として使用する場合は、ジャンパースイッチ "NWAKE" (JP4) をジャンパースイッ チ用コネクタで接続してください。(Slave node として使用する場合は未接続)(図 12 - 1 参照)

ドータボード上のジャンパースイッチ "NSLP" をジャンパースイッチ用コネクタで接続することにより、 MCU のポート P002 (MCU133 番ピン) でドータボード上の LIN トランシーバーを制御します。ポー ト P002 の出力が'H'の時、LIN 通信が可能となります。

ドータボード上の "LIN/FlexRay Battery-IN" の "+12V"、"GND" に電源を接続してください。

12.LIN 通信

"+12V"、"GND"への電源供給元は、お客様にてご用意ください。 LIN トランシーバーの消費電流は 10mA 以下です。(図 12 — 1 参照)

Master nodeとして使用する場合は、ジャンパースイッチ"NWAKE" をジャンパースイッチ用コネクタで接続してください。




図12-1

13.FlexRay 通信

▲ 警告

FlexRayトランシーバーへ誤った電源供給はしないように十分注意してください。誤った電源供給をした場合、MCU、ホストコンピュータ、本ボードおよび周辺デバッグ装置の破壊または発煙、発火の可能性があります。

本ドータボードは、2 チャンネル (FlexRay_A1、FlexRay_B) の FlexRay 通信が可能です。 FlexRay トランシーバーに austriamicrosystems 製 AS8221D を使用しています。

13.1 FlexRay 通信用端子

MCU ピン番号	MB91F780, MB91F580
2	P015
3	P016
4	P017
59	P075
127	P134
134	P003
135	P004
136	P005
137	P006
138	P007
139	P010
141	P012
142	P013
143	P014

13.FlexRay 通信

13.2 設定方法

(1) DIP スイッチ SW1, SW2 の設定方法

DIP スイッチ (SW1, SW2)により FlexRay 通信用端子と FlexRay トランシーバーの接続 / 未接続の設定が可能です。FlexRay 通信をおこなう時は、DIP スイッチ SW1, SW2 を ON 側に設定してください。MCU の FlexRay 通信用端子と FlexRay トランシーバーが接続されます。 (表 13-1、図 13-1参照)

DIP スイッチ SW1	MCU ピン番号
1	138
2	137
3	136
4	135
5	134
6	4
7	3
8	2
DIP 7 / w f SW2	MCII ピン番号

DIP スイッチ SW2	MCU ピン番号
1	143
2	142
3	141
4	139
5	未使用
6	未使用
7	未使用
8	未使用




図 13-1

表 13-1

(2) ジャンパースイッチ JP10, JP11 の設定方法

各チャンネルのトランシーバー IC の信号 INH1 と INH2 は、設定によりどちらか一方を使用することが可能です。使用方法にあわせてシルク表記の "INHO"、"INH1"、"INH2"、"INH3" 側に付属のジャンパースイッチ用コネクタで短絡してください。(表 13 - 2 参照、図 13 - 2 参照)

FlexRay_A1		
AS8221D	ジャンパースイッチ JP10 シルク表記	MCU ピン番号
INH1	INH3	127
INH2	INH2	127

FlexRay_B1		
AS8221D	ジャンパースイッチ JP11 シルク表記	MCU ピン番号
INH1	INH1	59
INH2	INHO	1 59




表 13-2

図 13 - 2

13.FlexRay 通信

(3) ジャンパースイッチ JP12, JP13, JP14, JP15 の設定方法 終端抵抗が必要な場合は、ドータボード上のジャンパースイッチ JP12,JP13,JP14,JP15 を ジャンパースイッチコネクタで短絡させてください。(図13-3、図13-4参照)




図 13 - 3 図 13 - 4

(4) スルーホール TH1、TH2 の使用方法

トランシーバー IC の WAKE 端子はドータボード上でプルダウン処理 (固定) されています。 WAKE 端子に立ち上がりエッジを入力する場合は、スルーホール TH1、TH2 から入力が可能です。スルーホール仕上がり径は ϕ 1.0mm です。(図13-5、図13-6参照)




図 13 - 5 図 13 - 6

13.FlexRay 通信

(5) FlexRay 通信用電源入力方法

ドータボード上の"LIN/FlexRay Battery-IN"の "+12V"、"GND"ピンに電源を接続してください。 "+12V"、"GND"への電源供給元は、お客様に てご用意ください。(図 13 7 参照)

FlexRayトランシーバー用電源(GND)

FlexRayトランシーバー用電源(H12V)

TP3 TP1
LIN/Flexray Battery-IN

サポートについて

本ボードのシリアル通信の設定および技術的なお問い合わせは、当社研究開発本部へお願いします。

お問い合わせ先一覧

サンハヤト株式会社 研究開発本部

〒 170-0005 東京都豊島区南大塚 3-40-1

電話番号: 03-5951-4821 (直通) FAX 番号: 03-5985-7667

【PC ライタ、エンベデッドエミュレータ MB2100-01-E についてのお問い合わせ先】 富士通セミコンダクター株式会社

〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-10-23 野村不動産新横浜ビル

【車載用途でご使用のお客様向け問い合わせ先】

自動車事業部 ソリューション技術部・・・・・電話:045-755-7044

【車載以外の用途でご使用のお客様向け問い合わせ先】

汎用品事業部 ソリューション技術部・・・・・電話:045-755-7037

【横河ディジタルコンピュータ株式会社製シリアルライタについてのお問い合わせ先】

横河ディジタルコンピュータ株式会社 ソリューション事業部

〒 180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32

電話番号: 0422-52-5606 FAX 番号: 0422-52-4499